

# A kijuttatási terv importálása, hozzárendelése és használata a Precision-IQ rendszerben





www.agrotec.hu



rtkblue@agrotec.hu





# Tartalomjegyzék

01	Mi a kijuttatási terv?
02	A kijuttatási terv importálása
03	Beállítás
በ4	Használat











# 01

# Mi a kijuttatási terv?









# Mi a kijuttatási terv?

- Lehetővé teszi a változó mennyiség kijuttatását.
- Lehetővé teszi az inputanyagok optimalizálását, a szántóföld minden egyes területéhez a legmegfelelőbb mennyiséget társítva.
- Minden olyan inputra használható, amelynél változtatható a kijuttatási mennyiség mint a műtrágyázás, vetés, ültetés stb.
- Az egyes földekre vonatkozó tervek több, georeferenciával ellátott poligonból állnak, amelyekhez egy célmennyiség társul. Ezek a zónák.
- A tervben szereplő információkat arra használják, hogy a célmennyiséget elküldjék a változó kijuttatásra képes munkagépvezérlőjének.











# 02

# A kijuttatási terv importálása









# A kijuttatási terv importálása

Hogyan importáljunk kijuttatási tervet PIQ-ba?

#### Számítógépen:

 Másolja a terv fájljait egy USB meghajtóra a "Prescription" mappába. Fontos a mappastruktúra betartása az USB meghajtón: USB Disk (D:)\AgData\Prescriptions.

#### Egy terv 3 különböző fájlból áll:

- .shp : a tervezett zónákat alkotó poligonok geometriája és GPS-koordinátái.
- .dbf : az egyes poligonokra alkalmazott célértékek adatai
- .shx : ugyanaz, mint a .shp A kettő egymást kiegészíti.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	criptions Share View			- = × ~ @
← → • ↑ 🖡	> USB DISK (D:) > AgData > Prescriptions	v ບ ,⊘ Search i	Prescriptions	
📜 User Guides	^ Name	Date modified	Туре	Size
OneDrive	moninvirgouillon3.dbf	14/04/2020 11:07	D8F File	6 KB
This oc	Q moninvirgouillon3	14/04/2020 11:07	SHP File	3 KB
S This PC	moninvirgouillon3.shx	14/04/2020 11:07	SHX File	1 KB
🧅 USB DISK (D:)				
📜 AgData				
Android				
can_logs				
CFG Files				
Diagnostics	~			
3 items				10 K

<u>Megjegyzés</u>: ISOXML adatokat is használhat, de azokat az adatátvitel során GFX/TMX támogatott adatokká (AgData) kell konvertálni.







# A kijuttatási terv importálása

#### Hogyan importáljunk kijuttatási tervet PIQ-ba?

÷	Data Transfer				
÷	TRANSFER	INTERNAL	-	USB DISK 💌	Show all USB
×	MERGE	Vehicles		· • • • • • • • • • • • • • • • • •	files
Î	DELETE	Implements		Implements	
		Materials	0	Materials	
		Fields		Fields	
		Prescriptions		Tasks	
		moninvirgouillon3		Prescriptions	
Transfe to move of your o create a transfer	fer allows you ve data in or out r display. It will e a new field when erring data that	Tasks		moninvirgouillon3	
				Licore	
does overri transi does	not exist, and de a field when ferring data that exist.		COPY		

Ha az alábbiakat látja a kijelzőn, akkor tegye meg a következő lépéseket:

Nyissa meg: a PIQ 🚿 Kezdő képernyő 🚿 Adatátvitel fület.



TRANSFER INTERNAL USB DISK Show all USB MERGE î System DELETE Vehicles Image: Materials Implements Fields Materials ٠ 🖿 Tasks Fields ▼ 📄 Prescriptions ~ Prescription ~ moninvirgouill Tasks fine . COPY

#### Pipálja be a kívánt kijuttatási tervfájlt az importáláshoz.



 $(\sim$ 

#### Nyomja meg a "Másolás" gombot a fájl átviteléhez a kijelzőre.

Megjegyzés: Az előírások exportálása a kijelzőről USB-lemezre nem engedélyezett.



(()) www.agrotec.hu





# **O3** Beállítás









# Beállítás

### Hogyan állítsuk be a tervet PIQ-ban?

- A terv beállításához szükség van a következőkre:
  - Egy aktív csatorna a munkagépen, előre beállított anyaggal.
  - Kiválasztott földre, amelyen a kijuttatást végezni akarjuk.
  - Kiválasztott **feladat**.



### Nyissa meg az Üzemi képernyőt és látható lesz a Terv (RX) szimbólum

Megjelenik egy felugró ablak.



 $\succ$ 

### Válassza ki a csatornát, amihez a kijuttatási tervet szeretné rendelni.



www.agrotec.hu





# Beállítás



#### 15 ۲ moninvirgouillon3 ħ Ð id % \$ 0.00 second 6 문 Last Rate O CANCEL ~ SAVE R,

#### Válassza ki az kijuttató csatornához rendelendő tervfájlt.

Rate column: Válassza ki a .dbf fájlban szereplő oszlopot, amely a kijuttatási adatokat tartalmazza. Ebben az esetben ez a "value" - érték. (Kérdés esetén keresse fel a terv készítőjét.)





### "Lead time" késleltetési idő beállítása (mp).



www.agrotec.hu









A terven kívüli érték\* pontban válassza ki a terven kívül alkalmazandó kijuttatási értéket.

\*Ha a terven kívüli érték "Alapértelmezett"-re (**default rate)** van állítva, határozza meg a kívánt értéket.



Válassza ki a mértékegységet (fontos a helyes anyag kiválasztása, hogy a kijuttatási mértékegység egyezzen az anyag halmazállapotával és a gép sajátosságaival).

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az előírt célértékek a hozzárendelt anyagra meghatározott min./max. értékeken belül legyenek!







### Ellenőrizze az üzemi képernyőn, hogy a beállítás sikeres volt-e.

Beállítás













# **O4** Használat









## Hogyan aktiváljuk a célértéket?



- Az üzemi képernyőn kattintson a "cél" (Target) fülre a beállítások megnyitásához.
- Állítsa be a célértéket.



\*Célérték 1-et meg kell határozni, mielőtt aktiválja a célértéket a kijuttatási tervből.







Áttekintés



## Az aktuálisan kijuttatott mennyiség itt látható\*



Tervalapú-kijuttatás kiválasztva

\*Ebben az esetben a munkagép nem volt bekapcsolva, így N/A "nincs adat" kerül megjelenítésre.



 $(\sim$ 





#### Rétegek váltása



A rétegek menüből válassza ki a fogaskereket.



# Válassza ki a szerkeszteni kívánt réteget.

Nem minden réteg szerkeszthető.

Adja meg a minimum és a maximum értékeket, valamint a lépésközt.







#### Rétegek váltása



#### Válassza ki a tetszőleges színsémát.





#### Ne feledje menteni a beállításokat!







Rétegek váltása





Ebben az esetben a "Kijutattott mennyiség" az ajánlott réteg.





 $(\succ$ 





# Szükséges feloldókulcsok

A terv szerinti kijuttatás a következő PIQ-kijelzőkön támogatott:

- GFX-350
- GFX-750
- GFX-1060
- GFX-1260
- TMX-2050



A terv szerinti kijuttatáshoz a következő kulcsra lesz szüksége a kijelzőn: (P/N : 96553-07).

A feloldó kulcs a Trimble Store-ban érhető el.

Description	GFX-350	GFX-750	TMX-2050
License, Display-Multi Type, Implement: Field IQ	~	Std	Std
License, Display-Multi Type, Implement: ISOBUS Universal Terminal, No Expiry		121000-06 ✓	
(comes in 112500-00 kit)	~	121000-00 Std	Std
License, Display-Multi type, VRS Correction Client, No Expiry	~	<	~
License, Display-Multi type, Implement: Prescriptions, No Expiry	~	~	~
License, Display-Multi type, Implement: ISOBUS Task Controller, No Expiry	~	<	~
License, Display-Multi type, Implement: Serial Rate and TUVR, No Expiry	~	~	~
License, Display- Multi Type,Implement: Multi-Product Control, No Expiry	~	~	~



 $\searrow$ 



AGROTEC